

TAIJI

熱酒器 Ti-1 使用說明書

- (1) 將插頭插在插座。
- (2) 確認水位表管在固定。
- (3) 拔出水位表管的塞子，插入附屬的漏斗，裝水到水位表的「適量」位置。(供水後再塞上塞子)

注意！

- 燙水槽能裝約 2.3L 的水。
 - 請慢慢倒水，以免水從漏斗溢出，或裝得過多。
 - 裝水裝超過水位表的「上限」，會從溢水口溢出。請一定裝到「適量」位置。
- (4) 按你使用的酒壺調整酒壺台的位置。
標準：管嘴先端 2 c m 入酒壺裏的位置。對准後請將采酒管嘴拉到前邊。
 - (5) 在一升酒瓶（清酒瓶）的瓶口插上附屬的瓶帽，將一升酒瓶倒著插在機器的承瓶架上。
 - (6) 打開電源，將溫度設定鈕擰到隨意位置（擰一刻度，設定溫度會變約 4℃）。最初放酒要一定的時間，或出洗淨剩下的水，推薦采少量酒，順便確認溫度。
初期加熱標準時間：按季節不同，約 25 分鐘完成加熱。
 - (7) 加熱燈熄了，將酒壺推到管嘴垂直的位置，開始采酒。采酒後將管嘴拉到前面，不然不能采取下一壺酒，請注意。
 - (8) 酒壺裝滿定量酒，就自動停止采酒。1 合（180cc）采酒時間約 26 秒。可連續采 5 合~6 合酒。連續采酒後回到設定溫度的時間約 2~3 分。
* 連續采酒的時候，注意按外地氣溫酒的溫度會降低。