

TAIJI

熱酒器 Ti-2 使用說明書

(1) 將插頭插在插口。

(2) 確認水位表管在固定。

(3) 拔出水位表管的塞子，插附屬的漏斗，裝水到水位表的「適量」位置。(供水後再塞上塞子)

注意！

○燙水槽能裝約 2.3l 的水。

○請慢慢倒水，以免水從漏斗溢出來，或裝的過多。

○裝水裝超過水位表的「適量」，水會溢出來。請一定裝到「適量」位置。

(4) 按你使用的酒壺調整酒壺台的位置。

標準：管嘴先端 2cm 入酒壺裏的位置。對準後將管嘴拉到前邊。

(5) 打開蓋子，將酒倒入儲酒槽裏。刻度 0.5l~3.6l 之間

注意！

○請確認抽酒閥擰到「關閉」位置後倒酒。不然酒會從抽酒閥流出來。

○倒酒後必須蓋上蓋子。

(6) 打開電源，將溫度設定紐擰到隨意位置。

初期加熱標準時間：按季節不同，約 25 分鐘加熱完成。

(7) 加熱燈熄了，將酒壺推到管嘴垂直的位置，開始采酒。

(8) 酒壺裝了定量酒，自動停止采酒。1 合 (180cc) 采酒時間約 26 秒。,可以連續采 5~6 合的酒。連續采酒後回復到設定溫度的時間約 2~3 分。