

TAIJI

温酒器 TS-1 使用说明书

1. 将插头插在插座上；
2. 确认水位表管再固定；
3. 拔出水位表管的塞子，插入附属的漏斗，将水倒至水位表显示【适量】的位置。（供水后再塞上塞子）

重要提示！

机器通电使用前请一定确认机器内已加入了适量的水。

以避免因为机器内无水干烧造成机器损坏。这一点非常重要。

请用户一定注意！

- 烫水槽能装约 2.3L 的水
- 请慢慢倒水，以免水从漏斗溢出，或装得过多。
- 倒入的水若超过水位表显示【上限】位置，水会从溢水口溢出。
请务必将水倒至显示【适量】的位置。

4. 根据所使用的酒壶调整酒壶台的位置。

标准：管嘴前端 2cm 入酒壶里的位置。对准后请将采酒管嘴拉到前边。

5. 在一升酒瓶（清酒瓶）的瓶口插上附属的瓶帽，将一升酒瓶倒插在机器的承瓶架上。
6. 打开电源，将温度设定钮拧到随意位置（拧一刻度，设定温度会变约 4℃）。等加热灯熄了，说明已到设定温度。最初放酒需要一定的时间，或放出洗净剩下的水，推荐采少量酒，顺便确认温度。

初期加热标准时间：按季节不同，约 25 分钟完成加热。

7. 加热灯熄了，将酒壶推到管嘴垂直的位置，开始采酒。采酒后将管嘴拉到前面，不然不能采下一壶酒，请注意。

8. 酒壶装满定量酒，采酒灯就会熄灭，自动停止采酒。1 合（180cc）采酒时间约 26 秒。可连续采 5 合~6 合酒。连续采酒后回到设定温度的时间约 2-3 分钟。

*连续采酒的时候，注意酒的温度会逐渐降低。

