

週に一度の 本体洗浄

T i - 2

洗浄の目安は 最低 1 週間に一度

おいしい燗酒を提供する
為に必ず洗浄は定期的に
行ないましょう。

フタ及びフィルターなど
の備品も必ずお湯で洗浄
しましょう。

用意するもの

コップ・やかん
バケツ・歯ブラシ

洗浄後の最初のお酒には多少の水が混じることがあります。

洗浄後最初にお使いになる際は、はじめにおちょこ1杯分を採酒して料理酒などにお使いください。



1

貯酒タンクのフタ、空気補給
フタ、フィルター、銚子台など
を外し、お湯でよく洗ってく
ださい。

2

ボウルなど綺麗な容器を準
備し酒抜きコックよりお酒を
抜いてください。

3

ノズルより酒燗器内部に残
ったお酒を抜いてください。
※加熱された燗残酒です。
料理酒としてお使いください

4

貯酒タンクにお湯(70°C)を
満量3.6リットルまで入れて
ください。(ヤケドに注意)



5

採酒と同様にノズルを押し
込みお湯を流してください。
(3.6 ℥以上)

6

お湯が全て出し終わりまし
たら、ノズル横に見えるセン
サー電極をお湯を付けた歯
ブラシで汚れを洗い落とし
ください。

7

完了です

本体のお手入れは柔らかい
布に中性洗剤などを浸し、拭
き取ってください。

本器は一部樹脂を使用して
おります。シンナー等の揮発
性の物やアルカリ性洗剤を
使用しないでください。

