

TAIJI

週に一度の 本体洗浄

Ti-1

洗浄の目安は 最低1週間に一度

おいしい燗酒を提供する
為に必ず洗浄は定期的
に行ないましょう。

フタ及びフィルターなど
の備品も必ずお湯で洗浄
しましょう。

用意するもの
コップ・やかん
バケツ・歯ブラシ



1

一升瓶を抜き、キャップ・
フィルター・ピン受けジョー
ゴ・取り外しお湯でよく洗っ
てください。



2

採酒の要領で機械内部の
お酒を抜きます。



3

銚子台を本体から取り外し
お湯で良く洗ってください。



4

やかん等に約70℃のお湯を
用意しピン受け内に注いで
ください。(ヤケドに注意)



5

採酒の要領でノズルを押し
込みお湯を流してください。
(3L以上)



6

お湯がすべて出終わりましたら、ノズルの先端横のセンサ電極を歯ブラシにお湯をつけて汚れを洗い落として下さい。



7

完了です

本体のお手入れは柔らかい
布に中性洗剤などを浸し、
拭き取ってください。

本器は、一部樹脂を使用して
ますので、シンナー等揮発性
の物やアルカリ性洗剤を使用
しないで下さい。

※洗浄後の最初のお酒には、多少の水が混じる事があります。
おちょこ1杯分を採酒し料理酒などにお使いください。